

# QUICK START GUIDE

## CONGRATULATIONS AND WELCOME TO AMANA

Scan QR code  
to learn more



### GETTING STARTED

#### COOKING INSTRUCTION

- ① Place food inside the microwave.
- ② Close the oven door.
- ③ Find your favorite recipe (see the cooking guide label inside your microwave).
- ④ Press keypad once or repeatedly to select your favorite recipe.
- ⑤ Use number keypad to input food weight/amounts.
- ⑥ Press Start to start the cooking.
- ⑦ During cooking, press the CANCEL keypad once to pause cooking time. Press the CANCEL keypad twice to cancel cooking time.

#### DEMO MODE

- To activate demo mode: Hold the number "3" on the keypad for a few seconds.
- To deactivate demo mode: Hold the number "3" again on the keypad for a few seconds.

#### SETTING POWER LEVEL AND COOK TIME

- ① Press COOK TIME.
- ② Use the number buttons to enter a custom cook time.
- ③ Press COOK POWER.
- ④ Use the number buttons to enter Power level.
- ⑤ Repeat step 1 to 4, if you want another stage cooking. This step can be skipped if you just want one cooking stage.
- ⑥ Press Start to begin cycle.

For more details refer to the "Internet Connectivity Guide" from the Owner's Manual that came with your oven.

For detailed installation instruction and maintenance information, please see the Owner's Manual included with your appliance.

For information on any of the following items, a full cycle guide, warranty, detailed product dimensions, or for complete instructions for use and installation, please visit [www.amanacanada.ca/owners](http://www.amanacanada.ca/owners) or scan the QR code in this guide.

### FOR BEST USE

#### OVEN VENT

Ensure optimal cooling by keeping oven vent clear for proper air circulation.

#### ALUMINUM FOIL AND METAL

Always use oven mitts or pot holders when removing dishes from the microwave ovens.

Aluminum foil and some metal can be used in the microwave oven (Follow manufacturer recommendations). If not used properly, arcing (a blue flash of light) can occur and cause damage to the microwave oven.

#### CLEANING AND MAINTENANCE

##### Heavy soil

Mild, nonabrasive soaps and detergents:  
Heat 1 cup (250 mL) of water for 2 to 5 minutes in microwave oven. Steam will soften soil. Rinse with clean water and dry with soft, lint-free cloth.

##### Odors

Lemon juice or vinegar:  
Heat 1 cup (250 mL) of water with 1 tablespoon (15 mL) of either lemon juice or vinegar for 2 to 5 minutes in microwave oven.

#### CLEAN GREASE FILTER

The Grease Filter is on the underside of microwave oven.

Clean monthly.

Instruction:

1. Disconnect power.
2. Remove the grease filter by sliding it out of the bottom plate.
3. Clean the grease filter with a mild cleanser and scouring pad, or clean it with dishwasher.
4. After cleaning, dry it up, reattach the grease filter back to the bottom plate.

#### REPLACING CHARCOAL FILTER

The charcoal filter is behind the vent grille at the top front of the microwave oven. It cannot be cleaned and should be replaced every 6 months.

Instruction:

1. Disconnect power. Open the door.
2. Remove 2 screws attached to the vent grille, slide the vent grille to the left, tilt it forward, lift it out, and set the vent grille aside.
3. Pushing the right holding plate to the right, release the old charcoal filter from the two hooks, and lift it out.
4. Insert the new charcoal filter into the unit, make sure the mesh side is facing out.
5. Return the vent grille to the unit by inserting the 3 bottom latch hooks of the vent grille into the front holes, tilt the vent grille backwards, slide it to the right.
6. Secure the vent grille with the screw.



W11806465A

®/™©2025 Amana. All rights reserved.

# AMANA®

CUSTOMER  
EXPERIENCE  
CENTER

United States:  
**1-866-616-2664**  
Amana Customer Service  
PO Box #8  
St. Joseph, MI 49085

Canada:  
**1-800-807-6777**  
200-6750 Century Ave.  
Mississauga, Ontario L5N 0B7



### PRISE EN MAIN

#### INSTRUCTIONS DE CUISSON

- ① Placer les aliments dans le four
- ② Fermer la porte du four à micro-ondes.
- ③ Trouvez votre recette préférée (consultez l'étiquette du guide de cuisson à l'intérieur de votre micro-ondes).
- ④ Appuyer une ou plusieurs fois sur la touche pour sélectionner votre recette préférée.
- ⑤ Utiliser le clavier numérique pour saisir les poids/quantités des aliments.
- ⑥ Appuyer sur START Start (Mise en marche) pour lancer la cuisson.
- ⑦ Pendant la cuisson, appuyer une fois sur la touche CANCEL (ANNULATION) pour interrompre le temps de cuisson. Appuyer deux fois sur la touche CANCEL (ANNULATION) pour annuler le temps de cuisson.

#### MODE DEMO (DÉMONSTRATION)

Activation du mode de démonstration : Maintenir enfoncé le chiffre « 3 » du clavier pendant quelques secondes.

Désactivation du mode de démonstration : Maintenir de nouveau enfoncé le chiffre « 3 » du clavier pendant quelques secondes.

#### RÉGLAGE DU NIVEAU DE PUISSANCE ET DE LA DURÉE DE CUISSON

- ① Appuyer sur COOK TIME (DURÉE DE CUISSON).
- ② Utiliser les touches numériques pour saisir un temps de cuisson personnalisé.
- ③ Appuyer sur COOK POWER (PUISSEANCE DE CUISSON).
- ④ Utiliser les boutons numériques pour saisir le Power Level (Niveau de puissance).
- ⑤ Répéter les étapes 1 à 4, pour ajouter une autre étape de cuisson. Cette étape peut être sautée si une seule étape de cuisson est souhaitée.
- ⑥ Appuyer sur Start (Mise en marche) pour démarrer le programme.

Pour obtenir plus de détails, voir le « **Guide de connectivité Internet** » du manuel d'utilisation fourni avec votre four.

Pour obtenir des instructions d'installation et des informations d'entretien détaillées, consulter le manuel d'utilisation inclus avec votre appareil.

Pour obtenir des informations sur l'un des points suivants :

Guide des programmes complet, garantie et dimensions détaillées du produit ou pour obtenir des instructions complètes sur l'utilisation et l'installation, visiter le [www.amanacanada.ca/proprietaire](http://www.amanacanada.ca/proprietaire) ou balayer le code à barres 2D dans ce guide.

### CONSEILS DE CUISSON

#### REHEAT/COOK (RÉCHAUFFAGE/ CUISSON)

Les préréglages du four à micro-ondes suivent automatiquement la progression de la cuisson de vos aliments pour les préréglages sélectionnés et règlent le temps de cuisson pour vous aider à obtenir la bonne quantité de chaleur et la bonne durée.

**CONSEIL :** Placer un récipient allant au four à micro-ondes au centre du plateau rotatif en verre pour obtenir les meilleurs résultats.

#### DEFROST (DÉCONGÉLATION)

Passer moins de temps à attendre la décongélation des aliments grâce aux réglages de décongélation prédéfinis de nos fours à micro-ondes qui règlent les niveaux de puissance de votre four à micro-ondes pour la décongélation, afin d'obtenir une décongélation idéale des aliments congelés.

**CONSEIL :** Utiliser de petits morceaux de papier d'aluminium pour protéger certaines parties des aliments comme les ailes de poulet et les queues de poisson.

#### POPCORN (MAIS À ÉCLATER)

Les réglages nécessaires à la bonne cuisson du maïs à éclater sont automatiquement définis, ce qui permet d'éviter de brûler le maïs. Ou il est aussi possible de les faire éclater à la perfection dès la première fois avec le préréglage Popcorn (Maïs à éclater).

**CONSEIL :** Attendre que l'éclatement ralentisse à 1 éclatement toutes les 1 ou 2 secondes, puis mettre fin au programme.

#### PIZZA (PIZZA)

Les préréglages du four à micro-ondes suivent automatiquement la progression de la cuisson de vos aliments pour les préréglages sélectionnés et règlent le temps de cuisson pour vous aider à obtenir la bonne quantité de chaleur et la bonne durée.

**CONSEIL :** Placer sur un essuie-tout ou une assiette en papier.chaud.

#### POTATO (POMMES DE TERRE)

Les programmes du micro-ondes modifient automatiquement la durée de cuisson des pommes de terre pour fournir la bonne chaleur à chaque fois.

**CONSEIL :** Percer chaque pomme de terre 2 à 3 fois avec une fourchette, placer sur un essuie-tout et laisser reposer 5 min.

#### MELT (FAIRE FONDRE)

Fait fondre facilement des ingrédients comme du chocolat, du beurre et bien d'autres choses encore.

**CONSEIL :** Placer un récipient allant au four à micro-ondes au centre du plateau rotatif en verre pour obtenir les meilleurs résultats.

### POUR LA MEILLEURE UTILISATION

#### ÉVENT DU FOUR

S'assurer que le refroidissement est optimal en dégagéant les événets du four pour assurer une bonne circulation de l'air.

#### PAPIER D'ALUMINIUM ET MÉTAL

Toujours utiliser des mitaines de four ou des poignées pour enlever un contenant d'un four à micro-ondes.

Le papier d'aluminium et certains métaux peuvent être utilisés dans le four à micro-ondes (suivre les recommandations du fabricant). Si ces articles ne sont pas correctement utilisés, des arcs (éclairs bleus) peuvent se produire et causer des dommages au four à micro-ondes.

#### NETTOYAGE ET ENTRETIEN

##### Saleté tenace

Savons et détergents doux, non abrasifs : Faire chauffer une tasse (250 ml) d'eau pendant 2 à 5 minutes dans le four à micro-ondes. La vapeur amollira la saleté. Rincer à l'eau propre et sécher avec un chiffon doux sans charpie.

##### Odeurs

Jus de citron ou vinaigre : Faire chauffer une tasse (250 ml) d'eau avec 1 c. à table (15 ml) de jus de citron ou de vinaigre pendant 2 à 5 minutes dans le four à micro-ondes.

#### NETTOYAGE DU FILTRE À GRAISSE

Le filtre à graisse se situe sous le four à micro-ondes.

Nettoyer une fois par mois.

Instruction :

1. Débrancher l'alimentation.
2. Retirer le filtre à graisse en desserrant la vis et en le faisant glisser hors de la plaque inférieure.
3. Nettoyer le filtre à graisse avec un nettoyant doux et un tampon à récurer ou dans le lave-vaisselle.
4. Après le nettoyage, le sécher et le réinstaller dans la plaque inférieure.

#### REEMPLACEMENT DU FILTRE AU CHARBON

Le filtre au charbon se trouve derrière la grille de ventilation sur la partie supérieure avant du four à micro-ondes. Il est impossible de le nettoyer et doit être remplacé tous les 6 mois.

Instruction :

1. Débrancher l'alimentation. Ouvrir la porte.
2. Retirer les deux vis fixées à la grille d'évent, faire glisser la grille d'évent vers la gauche, l'incliner vers l'avant, la soulever et la mettre de côté.
3. En poussant la plaque de maintien droite vers la droite, libérer l'ancien filtre au charbon des deux crochets et le retirer.
4. Insérer le nouveau filtre au charbon dans l'appareil, en veillant à ce que le côté grillagé soit orienté vers l'extérieur.
5. Remettre la grille d'évent dans l'appareil en insérant les 3 crochets inférieurs de la grille d'évent dans les trous avant, incliner la grille d'évent vers l'arrière et la faire glisser vers la droite.
6. Fixer la grille d'évent à l'aide de la vis.

